

USB – адаптер

USB – адаптер предназначен для подключения устройств по интерфейсам RS485, RS232, UART. Также присутствует возможность измерения значения частоты и напряжения с устройств при помощи ПО DUT_Configurator 1.4.

Имеет 3 режима работы:

- 1) RS-485 – для подключения устройств по интерфейсам RS-485

Светодиод: 


Тумблеры: 

- 2) RS-232, UART – для подключения устройств по интерфейсам RS-232, UART

Светодиод: 

Тумблеры: 

- 3) DUT Configurator 1.4 – для измерения частоты/напряжения при помощи ПО DUT Configurator 1.4

Светодиод: 

Тумблеры:  или 